

## BRUKSANVISNING ECOLINE

### Programmering:

1. Tryck på knappen på centralenheten LEARN (på sidan av centralenheten) (den röda lysdioden tänds)
  2. Tryck på vald knapp på fjärrkontrollen (lysdioden släcks)
  3. Tryck på knappen på fjärrkontrollen (samma knapp som i punkt 2, lysdioden börjar blinka)
  4. Vänta tills lysdioden släcks och tryck på knappen på fjärrkontrollen igen (lysdioden lyser i ca 1 sekund och släcks).
- Sändaren har nu programmerats.  
Programmering av efterföljande sändare sker på samma sätt som programmering av den första sändaren.

### Centralenhet

- 1 - ON – pulsfunktion  
OFF – centralenheten fungerar i läge upp / stopp / ner
- 2 - ON – med självhållning  
OFF – utan självhållning

